




DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	assembly instructions
IT	Istruzioni per Installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de Instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
HU	Szerelési útmutató
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcijos
HR	Uputstva za instalaciju
TR	Montaj kılavuzu
RO	Instrucţiuni de montare
EL	Οδηγία συναρµολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Päigaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Montasjeveiledning
BG	Инструкция за употреба
SQ	Udhëzime rreth montimit
AR	ميجتلا تاملعت




Metris Classic
13413000




E / S
13414000




Metropol
32542000




Metropol Classic
13425000
13425090




Metris S
14420000




Metris
31494000




PuraVida
15412000
15412400



Logis
71410000




Talis S
72410000




Novus
71320000


Novus 71320000




E / S 13414000





Logis 71410000





Metris 31494000





Metropol 32542000




Metris Classic 13413000




Talis S 72410000




Metris S 14420000




PuraVida 15412000 / 15412400




1d




Metropol Classic 13425000 / 13425090



1e










- DE** Silikon (essigsäurefrei!)
- FR** Silicone (sans acide acétique!)
- EN** Silicone (free from acetic acid!)
- IT** Silicone (esente da acido acetico!)
- ES** Silicona (¡libre de ácido acético!)

- NL** Silicone (azijnzuurvrij!)
- DK** Silikone (eddikesyre-fri)
- PT** Silicone (sem ácido acético)
- PL** Silikon (neutralny)
- CS** Silikon (bez kyseliny octové!)
- SK** Silikon (bez kyseliny octovej!)
- ZH** 硅胶 (不含醋酸)
- RU** Силикон (не содержит уксусной кислоты!)
- HU** Szilikon (ecetsavmentes!)
- FI** Silikoni (etikkahappovapaa!)

- SV** Silikon (fri från ättiksyra!)
- LT** Silikonas (be acto rūgšties!)
- HR** Silikon (ne sadrži kiseline)
- TR** Silikon (asetik asit içermeyen)
- RO** Silicon (fără acid acetic!)
- EL** Σιλικόνη (δίχως οξικό οξύ!)
- SL** Silikon (brez ocetne kisline)
- ET** Silikoon (äädikhappeta!)
- LV** Silikons (etiķskābi nesaturošs!)
- SR** Silikon (ne sadrži sirćetnu kiselinu!)
- NO** Silikon (uten eddikesyre)
- BG** Силикон (без оцетна киселина!)
- SQ** Silikon (pa acid uthulle!)

سيليكون (خالي من حمض الخليك!) **AR**





DE Im Fall, dass Wasser an der Armatur Richtung Schaft fließt, muss der Strahlformer durch einen Standard Luftsprudler 13914000 ersetzt werden.

FR Au cas où de l'eau s'écoulerait en direction de la fixation sur le robinet, remplacer l'ouverture de jet par un aérateur standard 13914000.

EN If the water is flowing along the fixture in the direction of the shaft, the spray former must be replaced with a standard air bubbler 13914000.

IT Il diffusore del getto va sostituito da una valvola di aerazione standard 13914000, nel caso che sul valvole in direzione del braccio scorre dell'acqua.

ES En caso de que fluya agua en el grifo en dirección a la cánula, el formador de chorro debe sustituirse con un perlator estándar 13914000.

NL Indien aan de armatuur water in de richting van de schacht vloeit, moet de straalvormer vervangen worden door een standaard perlator 13914000.

DK Hvis der flyder vand på armaturet i retning af skafet, skal stråleformeren udskiftes med en standard perlator kpl. 13914000.

PT No caso de a água escorrer da torneira em direcção ao cano, é necessário substituir o moldador do jacto por uma misturadora padrão 13914000.

PL W przypadku, gdy woda w armaturze płynie w kierunku trzpienia, kształtownik przepływu należy zastąpić standardowym napowietrzaczem 13914000.

CS V případě, že voda proudí po armatuře směrem k páčce baterie, musí být usměrňovač proudu nahrazen standardním perlátorem 13914000.

SK V prípade, že voda prúdi po armatúre smerom k páčke batérie, musí byť usmerňovač prúdu nahradený štandardným perlátorom 13914000.

ZH 若水在阀门上沿芯杆方向流动，必须用一个标准喷气器 13914000 替换喷射成型器。

RU Если в рукоятке арматуры имеется утечка, то формирователь струи следует заменить на стандартный воздушный расщекатель 13914000.

HU Ha a víz a csaptelepen a kar felé folyik, akkor a vízsugár átalakító fejet 13914000 sz. standard légekeverésre kell cserélni.

FI Siinä tapauksessa, että vesi valuu hanaa pitkin varren suuntaan, säätöosa on vaihdettava vakio-malliseen puresuuttimeen 13914000.

SV Om det rinner vatten på blandaren mot handtaget måste strålskivan bytas ut mot en standard perlator 13914000

LT Jeigu vanduo bėga per jungtis strypo kryptimi, srovės formavimo prietaisas turi būti pakeistas standartiniu oro pūtikliu 13914000.

HR U slučaju da voda na armaturi teče u smjeru drška, mjenjač mlaza se mora zamijeniti standardnim aeratorom 13914000.

TR Armatür üzerindeki suyun gövde yönünde akması durumunda püskürtme şekillendirici standart bir hava püskürtme silindiri 13914000 ile değiştirilmelidir.

RO În cazul în care apa din armatură curge în direcția tijei, garnitura de jet trebuie înlocuită cu un aerator standard 13914000.

EL Σε περίπτωση που το νερό τρέχει επάνω στη βάση της μπαταρίας, πρέπει να αντικατασταθεί το εξάρτημα διαμόρφωσης δέσμης νερού με μία στάνταρντ σήτα αναμικτήρα 13914000.

SL V primeru, da voda na armaturi teče v smeri ročaja, je treba oblikovalec curka nadomestiti z zračno žvrkljo Standart 13914000.

ET Kui vesi segistis voolab kraani suunas, vahetage joaotsik standardse kraaniaeraatori 13914000 vastu.

LV Gadījumā, ja ūdens pie armatūras tek roktura virzienā, strūklas veidotāju nepieciešams aizvietot ar aeratoru "Standart 13914000".

SR U slučaju da voda na armaturi teče prema telu slavine, uobličivač mlaza se mora zameniti standardnim aeratorom 13914000.






NO I tilfellet at vann renner fra armaturen i retning av skaffet, skal stråleformen erstattes med en standard luftsprudler 13914000.



BG В случай, че водата тече по арматурата в посока към шийката, приспособлението за оформяне на струята трябва да се смени със стандартен аератор 13914000.

SQ Në rast se uji qarkullon në grupin e drejtimimit të rubinetit, atëherë formuesi i valëve duhet të zëvendësohet me një kufizues standard për qarkullimin 13914000.

في حالة ما إذا إنساب الماء من خلاط المياه في إتجاه الفتحة، يجب هنا إستبدال تركيبية عمل رشاش الماء برشاش الهواء القياسي رقم 13914000


AR






PuraVida

15412000 / 15412400




Metris S




E / S

13414000




Metris

31494000




Novus

71320000




Metropol Classic

13425000 / 13425090




Metris Classic

13413000




Logis

71410000




Talis S

72410000



Metropol

32524000



	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	KIWA	ETA
13413000				X	X		
13414000	P-IX 18850/IB			X	X		
13425000 / 13425090				X			
14420000	P-IX 9949/IB			X	X		
15412000 / 15412400	P-IX 19315/IO			X	X		
31494000				X	X		
32542000				X			
71320000				X			
71410000	P-IX 28538/IC			X	X		
72410000				X	X		

